



Weitläufig auch als der berühmte "Achter" bekannt.

Hierbei läuft das Rad unrund da die Felge nicht mehr konzentrisch zur Nabe ist.

Häufige Ursachen hierfür:

- Laufräder nicht korrekt zentriert
- Überfahren von Hindernissen mit großer Geschwindigkeit
- Spannung der Speichen zur gering

