Diese Pumpe ermöglich dem Biker seine luftgefederten Federelemente auf sein Gewicht einzustimmen, um so das beste Federverhalten zu erhalten.
Die Gabelpumpe wird an einem Ventil an der Gabel/ Dämpfer aufgeschraubt, nachdem man die Schutzkappe des Ventils entfernt hat.
Anschließend kann man nach belieben die Gabel härter aufpumpen oder Luft ablassen.
Auf der Anzeige der Pumpe wird der Luftdruck in der Gabel in BAR oder Psi angezeigt.