Das Schaltauge ist ein Ausleger am rechten Ausfallende und dient zur Befestigung des hinteren Schaltwerkes bei einer Kettenschaltung.
Bei höherwertigen Rahmen ist das Schaltauge austauschbar und hat somit den Vorteil, dass man nicht gleich den ganzen Rahmen verschrotten muss.

Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von
Merida & Centurion Germany GmbH