

Heute zeigt euch Dominik wie ihr selber Octalink- oder Vierkantkurbeln an eurem Bike montiert oder wieder abbaut.

Viel Spaß dabei.

Was Sie brauchen:

- Kurbelabzieher für das jeweilige Kurbelsystem (Octalinkabzieher funktionieren in der Regel auch bei Vierkantkurbeln)
- Maulschlüssel der zum Abzieher passt, häufig ein 16er
- Schlüssel, der zur Kurbel passt
- (Fett, Lösungsmittel)

Vorgehen Demontage:

1. Drehen Die den Abzieher in die Position, wie auf dem Bild gezeigt:





2. Lösen Sie die Kappen der Kurbel und die Kurbelverschraubung (exemplarisch hier an einer Hussefelt-Octalink Kurbel).

Nun sollte ein Innengewinde zu sehen sein.





3. Schrauben Sie den Abzieher in das Gewinde.





4. Drehen Sie nun mit dem Maulschlüssel am Abzieher und lösen sie so die Kurbel von der Achse. Entfernen Sie den Abzieher aus der Kurbel.



Montage:

1. Schrauben Sie nun beide Kurbeln auf die Achse des Innenlagers, halten Sie sich hierfür an die Herstellerspezifikation.

Hinweis: Die Passung sollte bei Octalink sauber und gefettet sein, ansonsten kann es zu Knackgeräuschen kommen.

Vierkante nicht fetten.

Der Autor



